

## продуктов информационен лист

|                                                                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Запазена марка                                                                                           | AEG                  |
| Модел                                                                                                    | CCB56491BW 943005685 |
| Индекс енергийна ефективност - ИЕЕ - Главна фурна                                                        | 94.9                 |
| Клас енергийна ефективност - Главна фурна                                                                | A                    |
| Консумация на енергия със стандартно натоварване, конвенционален режим (kWh/cycle) - Главна фурна        | 0.84                 |
| Консумация на енергия със стандартно натоварване, засилен вентилационен режим (kWh/cycle) - Главна фурна | 0.75                 |
| Колко на брой празници                                                                                   | 1                    |
| Източник на топлина                                                                                      | Електричество        |
| Обем (l) - Главна фурна                                                                                  | 58                   |

## Информация за продукта според ЕС 66/2014

| Attribute Name                                                                                                                                         | Position    | Symbol                     | Value                                | Unit  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|-------|
| Код за разпознаване на модела                                                                                                                          |             |                            | CCB56491BW<br>943005685              |       |
| Тип на котлона                                                                                                                                         |             |                            | Hob inside<br>Freestanding<br>Cooker |       |
| Брой на зоните за готвене                                                                                                                              |             |                            | 4                                    |       |
| Брой на площите за готвене                                                                                                                             |             |                            | 0                                    |       |
| Техника на нагряване (индукционни зони и площи за готвене, зони за готвене с лъчиста енергия, масивни плочи)                                           |             |                            | Лъчисто<br>нагряване                 |       |
| За кръгли зони или площи за готвене:<br>диаметър на полезната площ на една зона<br>за готвене с електрическо нагряване,<br>закръглен с точност до 5 mm | Left Front  | Ø                          | 18,0                                 | cm    |
|                                                                                                                                                        | Left Rear   | Ø                          | 14,0                                 | cm    |
|                                                                                                                                                        | Right Front | Ø                          | 14,0                                 | cm    |
|                                                                                                                                                        | Right Rear  | Ø                          | 14,0                                 | cm    |
| Консумация на енергия на една зона или<br>площ за готвене, отнесена към един kg                                                                        | Left Front  | ЕС <sub>сел.готвене</sub>  | 190.1                                | Wh/kg |
|                                                                                                                                                        | Left Rear   | ЕС <sub>сел.готвене</sub>  | 181.8                                | Wh/kg |
|                                                                                                                                                        | Right Front | ЕС <sub>сел.готвене</sub>  | 181.8                                | Wh/kg |
|                                                                                                                                                        | Right Rear  | ЕС <sub>сел.готвене</sub>  | 184.3                                | Wh/kg |
| Консумация на енергия на котлона,<br>изчислена на kg                                                                                                   |             | ЕС<br>електрически<br>плот | 184.5                                | Wh/kg |

### EN 60350-2 - Битови електрически уреди за готвене - Част 2: Котлони - Методи за измерване на ефективността"

Препоръки за правилна употреба с цел намаляване на въздействието върху околната среда:

- Когато загревате вода, използвайте само необходимото количество.
- При възможност винаги поставяйте капак върху съда, в който готвите.
- Преди да активирате зоната за готвене, поставете съда за готвене върху нея.
- Поставяйте малки готварски съдове на малките зони за готвене.
- Слагайте готварските съдове направо в центъра на зоната за готвене.
- Използвайте остатъчната топлина, за да запазите храната топла или да я разтопите."

## Информация за продукта според ЕС 66/2014

| Attribute Name                                                                                                                                                                                                                         | Position | Symbol                      | Value                                 | Unit          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Код за разпознаване на модела                                                                                                                                                                                                          |          |                             | CCB56491BW<br>943005685               |               |
| Вид на фурната                                                                                                                                                                                                                         |          |                             | Oven inside<br>freestanding<br>cooker |               |
| Маса на уреда                                                                                                                                                                                                                          |          | M                           | 42,0                                  | Kg            |
| Брой на затворените отделения                                                                                                                                                                                                          |          |                             | 1                                     |               |
| Енергоносител за всяко затворено отделение (електроенергия или газ)                                                                                                                                                                    |          |                             | Електричество                         |               |
| Обем за всяко затворено отделение                                                                                                                                                                                                      | -        | V                           | 58                                    | L             |
| Консумация на енергия (електроенергия), необходима за нагряване на стандартизиран товар в затворено отделение на електрическа фурна по време на цикъл в конвенционален режим за едно затворено отделение (крайна електрическа енергия) | -        | ЕС<br>електрическа<br>фурна | 0.84                                  | kWh/<br>цикъл |
| Консумация на енергия, необходима за нагряване на стандартизиран товар в затворено отделение на електрическа фурна по време на цикъл в режим с принудителна циркулация за едно затворено отделение (крайна електрическа енергия)       | -        | ЕС<br>електрическа<br>фурна | 0.75                                  | kWh/<br>цикъл |
| Индекс на енергийна ефективност на затворено отделение                                                                                                                                                                                 | -        | EEI <sub>фурна</sub>        | 94.9                                  |               |

**EN 60350-1 – Битови електрически уреди за готвене – Част 1: Гами, фурни, парни фурни и грилове – Методи за измерване на производителността.**

**Препоръки за правилна употреба с цел намаляване на въздействието върху околната среда:**

- Уверете се, че вратата на фурната е затворена добре, когато фурната работи. Не отваряйте вратата твърде често по време на готвене. Поддържайте уплътнението на вратата чисто и се уверете, че е добре фиксирано в своята позиция.
- Използвайте метални съдове за готвене, за да подобрите пестенето на енергия.
- Когато е възможно, не загрявайте предварително фурната, преди готвене.
- Когато пригответе няколко ястия наведнъж, свеждайте интервалите между готвенето им до минимум.
- Друга информация е налична в глава „Енергийна ефективност“ в ръководството за потребителя